

Montageanleitung / Installation manual

TechniSat

TechniMount "Flex"

Vollbeweglicher TV-Wandhalter mit Doppelgelenkarm
Full-motion TV wall bracket with dual articulated cantilever
Art.-Nr. 2020/2761



L

(8 Stk.)
12 x 6 x 1 mm

Bei Verwendung der Adapterplatten jeweils zwei Unterlegscheiben (L) zwischen VESA-Platte und Adapterplatte montieren

When using the Adapter plates, assemble two washers (L) between the VESA-plate and Adapter plate

